


ACCÈS AU MANUEL UTILISATEUR

Dans l'application, au début de l'installation de vos modules, en haut à droite de l'écran, cliquez sur l'icône . Si le module est déjà installé, allez dans l'onglet **Réglages**, puis **Mes équipements** et cliquez sur votre module.

Ce manuel est également disponible en ligne : <https://support.myindygo.com>.

RAPPELS

- L'usage du LR-PR est exclusivement réservé aux piscines privées familiales.
- Cet appareil requiert l'utilisation d'une passerelle radio LR-MB-POOL, LR-MB-10 ou LR-MB-30.

Présentation générale

Le LR-PR est un analyseur de pression connecté qui fonctionne par une pile au lithium. Il permet l'acquisition de mesures de pression allant jusqu'à 4 bars maximum et de transmettre ces données à distance via une passerelle de radio communication LoRa™. Les données du LR-PR peuvent être consultées depuis une application mobile ou une application web accessible sur ordinateur.

Installation

1. Dévissez le bouchon du LR-PR et installez une pile lithium 9V type 6LR61 ou 6AM6 non fournie. Veillez à bien refermer le bouchon pour garantir l'étanchéité du module.
2. Installez le capteur de pression sur le filtre puis connectez-le au LR-PR.
Il est possible d'installer le capteur à la place du manomètre existant (filetage G1/4 A-G) ou de l'ajouter en parallèle en utilisant un T.



Mise en service

1. Téléchargez l'application **MyIndygo** sur votre téléphone mobile ou votre tablette.
2. Lancez l'application et créez votre compte.
3. Renseignez les paramètres de votre piscine et localisez-la.
4. Vérifiez que le Bluetooth® est activé sur votre téléphone mobile et que vous disposez d'une connexion internet durant l'installation.



Association avec une passerelle LoRa™

(Pilotage à distance via Internet)


1. Installez et branchez la passerelle LR-MB-POOL, LR-MB-10 ou LR-MB-30 à l'intérieur, dans une zone couverte par le Wi-Fi.
Il est recommandé de l'installer dans un lieu en vue sur la piscine.

IMPORTANT

La passerelle LR-MB fonctionne sur le réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Si votre réseau utilise la bande de fréquence 5 GHz, activez la bande de fréquence 2,4 GHz sur votre box.

2. Positionnez-vous à portée Bluetooth® de la passerelle LR-MB et lancez son installation sur l'application. À l'issue de l'installation, attendez 1 minute et vérifiez que la LED témoin de connexion internet passe au vert.

Mise en service du module

1. Positionnez-vous à portée Bluetooth® de l'analyseur LR-PR.
2. Cliquez sur **Réglages**  **Mes équipements** > **Ajouter un équipement** > **Analyseur de pression** et sélectionnez votre produit. Vous pouvez l'identifier par son **Default name** présent sur l'étiquette au dos du produit.
3. Suivez les instructions.
À la fin de l'installation, l'application réalise un test de communication entre le module LR-PR et la passerelle LoRa™. Si ce test échoue 5 fois consécutivement, rapprochez ou déplacez la passerelle afin d'améliorer sa communication radio avec le LR-PR.
Une fois l'installation terminée, attendez environ 1 heure avant la remontée des premières données.

Configuration des alertes

(Sur la plateforme web myindygo.com)

1. Sur un navigateur internet, saisissez l'adresse : <https://myindygo.com> et identifiez-vous.
2. En bas à gauche de l'écran, cliquez sur votre nom pour accéder à votre profil utilisateur.
3. Dans l'onglet **Alertes**, configurez-les et validez.
Vous pouvez également modifier ou ajouter des adresses e-mail pour la réception des alertes.

Autoriser l'accès aux données de ma piscine

Votre professionnel peut vous aider à superviser votre piscine en accédant à distance aux données liées à celle-ci.

1. Votre professionnel vous envoie une demande d'accès sur l'adresse e-mail de votre compte.
2. Dans cet e-mail, vous pouvez autoriser l'accès à votre piscine.
3. Sur la plateforme <https://myindygo.com>, vous pouvez modifier ce droit d'accès à tout moment. Pour cela, cliquez en bas à gauche de l'écran sur votre profil utilisateur et cliquez sur l'onglet **Professionnels**.